


Schaltplan AM4R Wiring diagram AM4R Schéma de câblage AM4R

AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

MSP 111700---A28E1
KMS TP104/201



Anschlussplan zeigt den Stellantrieb in Zwischenstellung. Schalter sind nicht betätigt.
Terminal plan shows the actuator in intermediate position, switches are not actuated.

Durch die Weiterentwicklung bedingte Änderungen bleiben vorbehalten. Mit Erscheinen dieses Dokuments verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit.
We reserve the right to alter data according to improvements made. Previous documents become invalid with the issue of this document.
Nous nous réservons le droit de modifier ces données qui dépendent des améliorations faites. Les anciennes fiches perdent leur validité avec l'édition de celle-ci.

auma®

Ausgabe
Issue
Edition

Seite/ Page/ Page 1
von/ of/ sur 1

Y002.891/001/de-en-fr